



Afstandsbediening inprogrammeren (PLB/PLZ)

- De motor en het licht moeten beide uitstaan.
- Druk gelijktijdig de lichtknop en naloopknop op de afzuigkap in (de buitenste twee knoppen) en houdt deze voor 5 seconden ingedrukt. Dit start de "leerstand". Zodra de "leerstand" gestart is, brandt er een punt op het display van de afzuigkap.
- Als de punt op het display zichtbaar is, drukt men op de verlichtingstoets van de handzender. Als het leerproces goed is gegaan dan gaat de punt op het display uit en de verlichting aan. (Als men niet binnen 20 seconden op de lichtknop drukt, dan zal de "leerstand" weer uitgaan en moet men weer opnieuw de leerstand opstarten)